ESTATE 7:00/16:00
Fase solare ascendente



ESTATE 17:00/20:00
Fase solare discendente



INVERNO 7:00/16:00
Fase solare ascendente



INVERNO 17:00/20:00
Fase solare discendente



Sezione prospettica - sistema edificio